



トリートメントポンプの不具合対処法 マニュアル①



ポンプ頭部を反時計回りに回転(通常の開封動作)させてもポンプが上がらない。



ポンプのネジ部を時計回りに増し締めして下さい。その後、通常の開封作業を行います。基本的には上記作業にて改善致します。



トリートメントポンプの不具合対処法 マニュアル①



ポンプ頭部を反時計回りに回転(通常の開封動作)させてもポンプが上がらない。



ポンプのネジ部を時計回りに増し締めして下さい。その後、通常の開封作業を行います。基本的には上記作業にて改善致します。

トリートメントポンプの不具合対処法 マニュアル②



マニュアル①の作業をしてもポンプが上がらない場合。



マニュアル①と同じ**ポンプのネジ部分を、より力の入る持ち方で増し締め**して下さい。



通常の開封作業を行います。基本的には以上の作業で改善致します。

トリートメントポンプの不具合対処法 マニュアル②



マニュアル①の作業をしてもポンプが上がらない場合。



マニュアル①と同じ**ポンプのネジ部分を、より力の入る持ち方で増し締め**して下さい。



通常の開封作業を行います。基本的には以上の作業で改善致します。